



5 min



2 personas

PARTES DEL MUEBLE
UNIT PARTS
PARTIES DU MEUBLE



(x1ud) a*

HERRAJES Y PIEZAS
IRON FITTINGS AND PIECES
FERRURES ET PIÈCES


x4 *E



1

1xa
4xE

**Inclinar sofá para cambiar las patas de los 4 extremos



Pata central regulable para nivelar altura.

Desenroscar patas preinstaladas y roscar las nuevas.

DECOWOOD®

Colección Chloe