


DECOWOOD®

BANCO BALI BANQUE BALI

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



PARTES DEL MUEBLE
UNIT PARTS
PARTIES DU MEUBLE



HERRAJES Y PIEZAS
IRON FITTINGS AND PIECES
FERRURES ET PIÈCES


x16 *A




x11 *B





x11 *C



MONTAJE
ASSEMBLING
MONTAGE



Roscar pernos (C*) y
cribillas (A*) a las patas.



Encajar excéntricas (B*) y
fijar el travesaño.

